

CONFIGURACIÓN MMS NOKIA 6800

Menu -> Mensajes -> Configuración de mensajes -> Mensajes multimedia -> Configuraciones de conexión -> Editar configuraciones de conexión.

Nombre de Configuraciones: Porta MMS

Pagina de inicio: <http://iesmms.porta.com.ec>

Modo de inicio de sesión: Permanente

Portador de datos: GPRS

Configuraciones de portador

- Punto de acceso GPRS: mms.porta.com.ec

- Dirección IP: 216.250.208.94

- Tipo de autenticación: Normal

- Nombre de usuario: portamms

- Clave: portamms2003



CONFIGURACIÓN WAP NOKIA 6800

***Menu > Servicios -> Configuraciones -> Configuraciones de
Conexión -> Editar configurac. de servicio activas***

- Punto de acceso: wap.porta.com.ec

Nombre de configuraciones: Porta Wap

Página de inicio: http://ieswap.porta.com.ec

Modo de sesión: permanente

Seguridad de conexión: Desactivar

Portador de datos: GPRS

Configuraciones de portador:

- Dirección IP: 216.250.208.94

- Tipo de autenticación: Normal

- Tipo de inicio de sesión: Automatico

- Nombre de usuario: portawap

- Clave: portawap2003